

EDICION			
800060	800061	800124	
1	2	3	
9-70	9-71	2-74	

## HERRAMIENTAS

N.º Artículo		DESCRIPCION
11.530/65	Util montar anillo seguro	
11.540/33	Util clavar y desclavar bulón pistón	
104.224	Perennator sanisil	
114.083	Varilla puesta a punto encendido electrónico	
114.950-M1	Extractor volante magnético M.30(x1,5) rosca derecha	
115.970	Extractor volante magnético M.27(x1,25) rosca derecha	
121.950	Util para montar retén y eje mando selector sobre tapa cárter	
121.951	Util para montar retén y eje P. en M. sobre tapa cárter	
121.952	Util para reglaje axial de los ejes (5M) y centrado de biela	
121.953	Util para montar anillos de retención	
121.955	Llave exagonal s/c. = 26 para tuerca fij. volante magnético	
121.957	Llave para regular palanca mando embrague	
121.958-M1	Util soporte comparador	
121.959-M	Util cargar muelle puesta en marcha	
123.950-M	Llave sujeción volante magnético (vol. pequeño)	
123.951-M1	Extractor volante magnético M.27(x1,25) rosca izquierda	
123.952	Boquilla expansión retén cárter l/embrague (cigüeñal ancho)	
123.953	Boquilla expansión retén cárter l/volante (cono pequeño)	
123.954-M1	Util para montar rodillos en jaula, bulón y biela (bulón sin escalonar)	
123.955-M1	Util para clavar cto. cigüeñal en cojinete	
123.956-M1	Util clavar retén piñón salida cambio	
123.957-M1	Util clavar retén cárter l/vol. magnético (motores nuevos cigüeñal ancho)	
123.958-M1	Util montar cigüeñales, biela, eje y jaula con rodillos (va incluido en el UD1-111.010 M)	
123.959-M1	Extractor cadena salida motor	
123.961	Varilla puesta a punto motor	
125.956-M	Extractor volante magnético M.30(x1,5) rosca izquierda	
125.957	Boquilla expansión retén cárter l/volante (cono grande)	
230.254	Candar fijatornillos distintivo azul	
999.201	Boquilla expansión retén cárter l/embrague (cigüeñal estrecho)	
999.202	Eje centrador de la biela y pistón	
999.204	Llave fij. buje de embrague	
999.205	Llave exag. s/c. = 36 para tuerca fij. piñón salida cambio	
999.206	Llave sujeción volante magnético (vol. grande)	
999.208	Llave tuerca tubo de escape	
999.209	Soporte montaje bloque motor	
999.210	Llave tuerca fij. transmisión elástica	
999.213	Extractor manguito transmisión elástica	
999.215	Llave suj. manguito	
999.216-2	Soporte desclavar bulones en conj. cigüeñales	
999.221	Boquilla para montar anillo seguro en E.P.M.	
UD1-111.010 M	Util montar cigüeñales, biela, ejes y jaula con rodillos	
Ud1-991.150 M1	Extractor piñón salida motor (incluye 123.958 M1)	
UD2-111.010 M	Util para montar rodillos en jaula, bulón y biela (bulón escalonado)	
UD10-999.207	Llave piñón salida cambio (Z = 12)	
UD11-999.207	Llave piñón salida cambio (Z = 11, Z = 13)	
UD37.991.100 M1	Util clavar retén cárter en cárter l/embrague	